■ 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社 7550 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06 (586)3200 南部支社 7590 堺市住古橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 北部支社 7569 高槻市藤の里町39-6 電話高 槻 0728(71)0381 東部支社 7578 東大阪市稲葉2-3-17 電話河内 0729(62)1131 兵庫事業本部 7650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話神戸 078(360)3100 京都支社 7600 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話京 都 075(311)7381 奈良支社 7600 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話京 都 075(311)7381 奈良支社 7631 奈良市学園北2-4-1 電話京 約 0742(44)1111 和歌山支社 7640 和歌山市本町1-5 電話和歌山 0734(31)2481 姫路支社 7670 姫路市神屋町4-8 電話姫 路 0792(85)2221 豊岡支社 7568 豊岡市三坂町6-57 電話豊岡 0798(32)2221 滋賀支社 7525 草津市西大路町5-34 電話 慶 岡 0798(32)2221 滋賀東支社 7522 彦根市大東町12-11 電話彦根 0749(22)3131 長浜営業センター 7526 長浜市南呉服町3-4 電話長浜 0749(82)7171 本ポスピルサービスセンター 7541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話大阪 06(202)2221

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全第にしてから(火気に注意して)もよりの大阪ガス、サービスセンターにご連絡ください。

〈電子コンベック〉

コンビネーションレンジ

21-888型



取扱説明書

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- ●本製品には保証書が同梱されています。内容をよくご確認のうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。



ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのコンピネーションレンジを お求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書、設置工事説明書とともに、 この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	••••
●各部の名称を覚えましょう	(
●機能と特長	••••
●準備をしましょう ······	{
●電子コンペックをお使いになる前に ····································	••••
●電子コンペックを使いましょう	2
●点検・お手入れしましょう	2
●故障かな? と思ったら	?
●アフターサービス、長期間使用しない場合	3
●設置にあたって	
A44	

安全上のご注意

必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製 品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の事項は、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内 ⚠危険 容を示します。 この表示の事項は、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 この表示の事項は、傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定さ

●絵表示には次のような意味があります。

「強制」内容です




この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です

れる内容を示します。





電源プラグを抜く



アース確認

△危険

■ガス漏れに気づいたら

火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源 プラグの抜き差し、周辺の電話の使用をしない。 引火し爆発事故を起こすことがあります。



①すぐに使用をやめガス栓を閉じる。 ②窓や戸を開けガスを外に出す。 ③お買い上げの販売店ま たはもよりの大阪ガス に連絡する。



■機器に手を加えない お手入れが必要なところ以外は絶対に分 解したり修理・改造は行わない。 電波源れや感雷、ガス温 れや火災の原因になる恐 れがあります。万一故障 と思われた時はP.29を 参照ください。

■排気口やすき間にピンや針金などの金 属物、異物を入れない 雪波瀑れや感電、ガ

ス漏れや火災の原因 になる恐れがありま す。



安全上のご注意

△警告

- ■必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する
- ■転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する
- でははいする 慢用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する 使用ガスと一致していない場合、そのまま使用 すると不完全が網により、一般化炭素中等になったり、爆発着火でやけどしたりすることかあり ます。また故障の原因にもなります。 使用電源の電圧と一致していない場合、そのま ま使用すると火災や感電の原因になります。 3銘版は機器の下部とびらウラ側に貼ってありま す。

す。 使用ガスがわからない場合はお買い上げの販売 店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 (例) 終版(12A・13Aの場合)

12A・13A

形式の呼び

12A 用 13A用

ガス消費量 ガス消費量

製造年月及び製造番号、RN(O)

リンナイ株式会社

製造年月 ガス・電源の機図



■火をつけたまま機器から離れない 火災、機器焼損の原因になります。とくに天ぷらや揚げ もの線理をしているときは危険です。 電話や来客の場合は、いったん火を消してください。



- ■燃えやすいものを近くに置かない
- ■可燃性ガスを近くで使用しない、置かない

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づけたり、 スプレー・ガソリン・ベンジンなど引火の恐れのあるも のを近くで使用しない。



■設置するときは可燃物との距離を確実に離す(P. 32参照) 火災予防条例で定められています。必ず守って ください。

距離が近いと火災の原因になります。また可燃 性の壁にステンレス板などを、直接取り付けて ご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物 が炭化し火災になることがあります。

■機器を設置した後、周辺の改造をしない 吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が 守れなくなり、不完全燃焼や火災になることが あります。



△警告

■ガス接続には専門の資格・技術が必要 です

機器の設置・移動・買い替えの際には、必ずお買い上げ の販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。



0

■排気口をふさがない

排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなど

でふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



■幼いお子様にはさわらせない やけど・感電・けがをする恐れがあります。



■異常時の処置 地震、火災、または使 用中に異常を隠りたと きはすぐに使用を明なずににしているが入れてずに消っ し、ガス栓(中間コック)を閉めてくださは、 異常を感じたと思ったら 2020を参照ください。



- ### 7/47 ■交流100V定格15Aのコンセントを単独 で使う### 7/47
- ■交流100V定格15A以上の専用ブレーカー電源回路で使う

他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常過熱して 発火することがあります。







■アースは必ず取り付ける 故障や隔積のときに感覚する恐れがあります。 アースの工事は販売店にご相談ください。 P.8を参照ください。



- ■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから行う
- ■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。





■電源プラグにほこりが付着していない か確認し、刃の根元までしっかり差し 込む

ほこりが付着していた り、コンセントへの接 続が不完全な場合は感 電や火災の原因となり ます。



安全上のご注意

∧注意

■使用後は必ず消火を確認し、 就寝・外出時はガス 栓(中間コック)を閉 2% める

ガス栓(中間コック)は下 部とびら内にあります。 下部とびらは上に持ち上 げ手前に引くと開きます。 ガス事故防止のため必ず 行ってください。



ガス栓を閉める



■やけどに注意 使用中、使用直後はつまみ、取っ手以外は高温です。 防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になります。 さわらないでください。



雷が発生したときは、機器の使用をすみやかに中止し電 源プラグを抜いてください。 韓による一時的な過震流で電子部品を損傷することがあ ります。

■雷時には電源プラグを抜く

■調理物の出し入れ時オーブンとびら・ ガラスなどに触れない

オーブン使用時、オーブンとびら・ガラス・オーブン皿・ オーブン庫内などは高温となります。調理物を取り出す 際は手や腕などが触れないようにご注意ください。

やけどをするこ とがあります。 調理物の取り出 しは付属のオー (する) ブン皿取っ手を お使いください。



■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し 込みがゆるいコンセントは使用しない 電源コードに重いものを乗せたり、加熱したり、必要以 上に引っ張ると破損し感電や火災の原因になります。




■オーブンとびらガラスに 水をかけない・衝撃を加 えない・傷をつけない ガラスが割れて、けがや やけどの 原因になります。



■使用中は換気をする ご使用と同時に換気扇を回すなど 必ず換気をしてください。 一酸化炭素中毒の原因になります。



■水のかかるところでは使 用しない 感雷や温電の原因になります。



∧注意

■庫内に不要な物がないことを確かめる オーブン魔内に食品層やふ

さんなどがあると使用中に 発火する恐れがあります。



■丈夫で水平な場所に設置する 不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ちたりし てけがや やけ どをする恐れが あります。



■電源プラグを抜くときは、電源コード を持たない


雪源コードを引っ張って抜くと雪源コードが損傷し、感 電や火災の原因となります。



■とびらに無理な力を加えない 震波漏れや熱気漏れの原因になります。



■車両、船舶での使用はしない 使用中に機器が傾いたりし、 火災や やけどの原因になり ます。



機器の上に物が落ち、 燃えて火災になるこ とがあります。



■長期間ご使用にならないときはガス栓 (中間コック)を閉め、電源プラグをコ ンセントから抜く

ガス栓(中間コック)やコンセントは下 部扉内にあります。下部扉は上に持ち 上げ手前に引くと

絶縁劣化による感 電や漏電火災の原 因になります。

ガス栓を閉める

■オーブンとびらに物をはさんだまま使 用しない

雷波漏れによる確実が起きることがあります。

また、熱気漏れによっ てこんろ部のつまみな



聞きます。



■電子レンジ調理の場合、びんのふたや せんをはずし、膜や殼のあるものは切 れ目や割れ目を入れ、卵は割りほぐし てから加熱する

容器や殼が破裂して、けがや やけどをすることがあり ます。






9

20

各部の名称を覚えましょう

外観



操作部

オーブンとびら

下部とびら

ここを関けて雪気・ガスの 接続及びガス栓の関閉をし ます。

オーブン庫内

注意ラベル



ターンテーブル台 : ターンテーブルをのせる台 で調理が始まるとくるくる 回ります。

オーブンとびら取っ手



電源コード

中継用電源コード

■大型蛍光管によるデジタル表示

時刻会わせ、タイマー合わせ、温度調節はつまみを回すだけの簡単設定。 見や すい、大型蛍光管によるデジタル表示でお知らせします。また、調理中にコン ベックキー、またはコンビキーを再度押すことで現在の庫内温度をお知らせし ます。




極常 34

■調理に合わせて調理選択もOK

●コンベック翻理

熱風循環式でオープン皿を2段使っての大量調理もできます。また、異なるメニューも 度に調理でき、気になる移り香もほとんどありません。



9

20

●コンビ調理

雷子が料理の内側から、ガスの熱風が外側からこんがりと焼き上げます。 そのため、これまで時間のかかった頻道や、火の通りにくいものなどもこんがリスピーディ に焼き上げます。

調理に合わせて強(500W)/弱(200W)の切り替えが可能です。





■フェザータッチの採用

コンベック、電子レンジ、コ ンビ、予熱操作は軽く触れる だけのフェザータッチ式を採 用しました。操作手順をサイ ンが自動的に表示してくれる ネクストサイン表示でスピー ディーに調理をスタートして いただけます。



■予熱機能

予熱を必要とするコンベック調理にも予熱モード の採用で、自動的に庫内の温度を設定温度に予熱 します。予熱完了もブザーと大型表示部でお知ら せします。



内の数字は主な説明のあるページを示しています。

■解凍機能

グラムセット方式の採用により、食品の解凍が確 実に行えます。

■イースト発酵機能

庫内をパン生地の発酵に適した温 。 度(35℃、40℃、45℃)を選ぶこと ができますので、パンづくりのイー ストの発酵も簡単にできます。

発酵温度について

35℃:通常の発酵に使用します。

※クロワッサン等パターを多く含むパン生 地を発酵させる場合はバターが溶けやす いので35℃で発酵させてください。

40℃;こねあげた生地温度が低い場合に適します。 45℃:冷蔵庫でねかせたパン生地を速く発酵させ たい場合に適します。


25

23

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース端子付コンセントがある場合。 コンセントに、アース専用端子が設けられている場合は、 アース線先端の皮をむき芯線(銅線)をアース端子に固定 します。

●アース端子付コンセントがない場合。 アース機(別売)によるアース工事を行ってください。アー ス工事は必ず電気工事店に依頼してください。水道管や ガス管、電話専用のアース線へ機器のアースを絶対取り 付けないでください。



△警告

・食堂(うどん屋さん、そば屋さんなど)のかま

・土間、コンクリート床の場所。

湿気の多い場所

酒、しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水気のある場所※ 魚屋さん、八百屋さんの洗い場など、水を扱

■交流100V定格16A以

電源回路で使う

上の専用ブレーカー

他の機器と併用すると分岐コ(

提器のアース

端子に固定します

う場所。 水流が飛散する場所。

思気のある場所

に打ちこみます

アース専用端子

・地下室のように水が漏出したり結構する場所。 ※この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。

■交流100V定格15Aのコンセントを単独

■電源プラグは専用コンセントに差し込 んで使う

この機器は約11Aの賃流容量を必要とします。實源プ ラグを単相 100V、15A の電流容量のある専用コンセン トに接続してください。電源コードは下部扉の中にあり ます。容量については販売店にご相談ください。





ンセント部が異常過熱して発

火することがあります。 ■雷源コードは排気口の上を通さない

■電源コードを機器ではさみ込まない 雲源コードが破損し感電や火災の原因となります。

置ご使用にあたって

お願い

下部とびら部にはものを入れないでください。

●下部とびら部は燃焼空気の取り入れ口になっていますので、空気の取り入 れを妨げるようなものを入れないでください。また可燃物も火災の危険性 がありますので絶対におさけください。



国電子コンベック表示部操作部の名称を覚えましょう。

とりけしキー キーを押しまちがえたときや途 中で調理をやめたいときに押し ます。

郷理選択キー

「電子レンジ」「解凍」「コンビ」 「コンベック」を選択します。

時間・重さ(g) グラム合わせつまみ

時刻合わせや調理時間のセット、

「解凍」の重量(g)セットに使います。表示部を見ながら合わせ

とりけし (歴 調理スター) 序面 〇進 産 賃 電子レンジ O 質さ(g) 合わせ コンピ コンベック 神刺合わせ

調理スタートキー

鯛理スタート時に押します。 鴻 理の途中でとびらを開けた後、 引き続き使用する場合、もう一

表示部

現在時刻、調理時間、グラム、 温度表示、機器の状態を表示し

温度調節つまみ

「コンベック I ゴコンビ lのとき に鷹内温度のセットに使用しま す。表示部を見ながら合わせま 'す。 :(つまみにも表示があります)

時刻合わせキー


時刻合わせのときに使用します。

■電子コンベック操作部のはたらきを覚えましょう。

温度調節つまみ

このつまみで、コンベック、コンピの庫内温度を設定し ます。


設定できる温度範囲は下図のとおりです。 表示部を見ながら摩内温度を設定します。



時間・重さ(g)合わせつまみ

このつまみで、時刻合わせや関理時間のセット、「解凍」 の重量(g)のセットに使います。


電子レンジ強の調理時間は、30分まで設定できます。



電子レンジ弱、コンベック、コンビの調理時間は、90分 まで設定できます。

0	15 5)	30 5)		90;
				119
30秒關陽	1分間	<u> </u>	5 分間隔	
_	_	_		_

解凍の重量(g)セットは、1600gまで設定できます。



ブザーの種類

この機器は、各操作、状態によって、5種類のブザーで お知らせします

カルウセしまり。					
ブザーの種類	操作・状態				
「ピッ」	調理選択キー、調理スタートキーなど、各キーを押したとき				
「ピッ、ピッ、ピッ、 ピッ、ピッ」	予熱完了のお知らせ				
しらート	調理完了のお知らせ				
[E-, E-, E-,	ガスが点火しなかったとき				
「ピピッ、ピピッ、 ピピッ」	発酵、解凍で庫内温度が高いときの お知らせ				



赤

表示は説明のためのもので実際に は該当部だけ表示します。



ふだんは現在時刻を表示。調理時は残り時間、オープンバー ナーの燃焼は態等を表示します。

1. 時刻・調理時間・グラム表示

調理中は調理の残り時間を表示し、ふだんは現在の時 刻を表示します。

時刻設定していないときは無表示です。

コロンが点滅して時計として作動していることを表 します。

(例)10時30分



コロン

●調理時間表示 セットした調理時間を表示します。

(#D204)



●グラム表示

「解凍」のとき合わせた食品の重量(g)を表示します。

<##D300a



2. 温度目盛

●温度調節つまみで合わせます 温度調節つまみで温度を設定しているときは表示部 に設定温度が表示されます。

<#ID200°C





3. 状態表示

●燃焼表示

コンベック調理、コンビ調理時においてバーナーが 燃焼しているとき点灯します。 設定温度に達すると表示が消えその後温度調節に合 わせて、ついたり消えたりします。



●予熱表示

予熱設定時は"予熱"が点灯します。



予熱完了時には"予熱"が点滅します。



庫内をイーストの発酵に最適な温度に維持します。(35℃、40℃、45℃を選択できます)



庫内温度が高いと、パーナーに点火しないことがあります。この場合はファンも停止します。 夏期など幸温が30℃以上の場合は、幸温で自然発酵させても結構です。

高温使用注意の表示

「発酵」「解凍」で調理するとき、魔内温度が高い場合(約60℃以 上)、表示部の点滅とブザーでお知らせします。



強制冷却運転の表示

高温使用注意の表示になった場合、オーブンとびらを一旦開け、食品を取り出した後、とびらを閉め、「調理スタート」 キーを押すと、ファンが回り庫内を強制冷却します。表示部の「➡」が動き冷却している状態を示します。 冷却の終了は庫内の温度が約40℃以下になったときブザーでお知らせしファンが止まります。



リピート機能


同じ翻理を繰り返し何度もする場合、前回使用した調理選択キーを押すだけで前の「時間」「温度」が設定されます。



ただし前回の顕理終了後30分以上経過した場合、リビート機能は解除されます。


10

国電子コンベック部付属品



付属品のはたらき

付属のクックブックを参考に使い分けてください。



(お願い

- [/] ●オーブン皿はから焼き しないでください。ひず む場合があります。
- ●どの組み合わせでも二段同時に 使えます。(オープン皿下段とター ンテーブルは同時に使えません)
- ●網を使用する場合は、たなの下 段にオーブン皿を入れてくださ

ターンテーブル

◆オーブン皿との二段使用はできません。

●オーブン皿との二段使用

ターンテーブル

●オーブン皿との二段使用 はできません。

お願い

レた

ンめ

ジ・

調解

理凍

電子コンベックをお使いになる前に

●電子レンジ・あたため・解凍・コンビ調理には必ずターンテーブルを御使用ください。オーブン皿を使用しますと、うまく調理ができないとか、故障の原因になります。

調

理

コンベック調理

予熱について

あらかじめ庫内を予熱して、課理温度に上げておかないと、料理がうまくできないこと があります。クックブックを見て調理してください。

予熱時間のめやすは、おおよそ下表のようになります。

目盛り	庫内温度	時間
150	約150°C	3~4分
200	₩1200°C	4~5分
250	約250°C	6~7分
300	#j300°C	9~10 分



調理中のとびら開閉はひかえめに

顕理中に何度もとびらを開閉すると、庫内温度が急激に下がり、料理がうまくできないことがあります。 顕理中の食品にタレをぬるときなどは、庫内から取り出した後、すぐとびらを閉めてからぬり再び庫 内へ入れるようにしてください。

調理後はすぐに取り出す

できあがった食品を長く庫内に入れておくと、できたての風味がそこなわれたり、余熱でこけること があります。

お願い

オーブン皿やターンテーブルは急冷しない

オーブン皿やターンテーブルを、飼理直後に水につけるとひずんだりすることがあります。 十分に温度が下がってからにしてください。

イースト発酵は庫内を十分に冷やしてから

高温で調理した後、イースト発酵を行う場合は庫内を十分に冷やしてからご使用ください。 熱いままご使用になるとイースト菌が死滅するなど失敗の原因になります。

▲注意

■とびらガラスに水をかけない



●使用中や使用直後、とびらガラスに水をかけない。水がかかると割れることがあります。

■やけどに注意 ■使用中や使用直後は取っ手、つまみ以外の部分にふれない。庫内、金属部分、とびらガラスは非常に熱くなっておりやけどの恐れがあります。

●熱いオーブン皿を湿った布で持たない。やけどの恐れがあります。付属のオーブン皿取っ手をお使いください。

電子レンジ調理

∧注意

■卵など膜につつまれた食品は加熱にコツがいります 卵黄をそのまま加熱する場合は、つまようじで卵黄膜を下まで数カ所つついてから加熱してください。 卵黄膜を破らないと破裂することがあります。 また、ゆで卵・ゆで卵を使ったフライ類は破裂することがありますのでさけてください。





そのまま加熱すると破裂することがあります。



■密封された食品は移して加熱する ビン請など密封された食品は、フタをはずすか、別の容器に移しかえて 加熱してください。針を切らずにそのまま加熱すると、ピンか物化たり、 袋がはじける恐れがあります。また口のせまい容器の場合、内容物がふ 舎出ることがありますので加熱しすぎないようにしてください。 また、アルミで包装されている食品は電波を通しません。必ず別の容器 に移しかえてから加熱してください。



お願い

食品を入れずに作動させないで

●庫内に食品を入れずに関理スタートキーを押さないでください。 からだきしますと、庫内で火花がとんだりマグネトロンの温度が異常に上昇して寿命を纏めたり故障の原因になります。

からだきの状態を続けますと、電子レンジの加熱を自動的に 止めます。



少量の食品は気をつけて

●少量の食品(しゅうまい1個など)や乾燥したもの(塩干物など)を長時間加熱しないでください。からだきに近い状態になり、焦げたり燃えたりする場合があります。このような場合は、コップ1杯の水を庫内に入れておいてください。



金属物が庫内壁にふれないように

●アルミはく、ターンテーブルなどの金属をとびらガラスや庫 内盤面などの金属部に接触させないでください。 接触部で火花がとび、ガラスや庫内壁面を傷つけることがあ ります。 金単は絶対に使用しないでください。



金・銀模様の入った容器は使わない

●金・銀模様の入った容器は、模様がはげたり、火花が飛びますので使わないでください。とくに、酒、油類など引火性のある食品を、加速するときは、火花でアルコールや、油に引火する恐れがあります。



合銀模様人の適利

量にあった時間設定を

●菓子レンジ加熱は、進行状態がみえないうえ、急速にすすみますので、量にあった正確な時間設定が必要です。タイマーは、短かめにセットし、でき上がりが不十分なときは、さらに時間追加するようにしましょう。また、正確な計量をすることを習慣づけましょう。



使える容器・使えない容器

電子コンベックをお使いになる前に

	使える谷	谷・使ん/	格谷つと	/	
	耐熱性 ガラス容器	耐熱性のない ガラス容器	陶磁器	プラスチック類	金属容器
	●キャセロール ●パイレックス パイロセラム ●カスタードカップ	●強化ガラス ●カットグラス	●グラタン皿 ●茶わん		●ステンレス器 ●ホーローびき器 ●アルミ製容器
	急冷すると割れることがあります		急冷すると割れる ことがあります		
コン					
ンペック調理	面火用の超耐熱ガラス 容器は使えます。 耐熱温度120~程度の ガス容器は割れるこ とがあるので使わない でください。	割れることがあるので 使わないでください。	色絵付けしてあるもの は、変色することがあ ります。	変形したり溶けること かあるのて使わないで ください。	取っ手がプラスチック なとでできているもの は変形したり溶けるの で使わないでください。
電子		X			><
電子レンジ調理	電子レンジ加熱専用または底火用の超耐熱ガラス容器は使えます。	割れることがあるので 使わないでください。	金銀の模様やひび模様 のものは火花がとんだ り、器を傷めるので使 わないでください。	耐熱温度140で以上のものは使えます。(フタの部分の耐熱性もご確認ください) メラミン開脳製密器は変質するため使わないでください。	電波を通さないので調理で考ません。
コンビネー		X		><	X
ネーション調理	高火用の超耐熱カラス 容器は使えます。 耐熱温度120で程度の ガラス容器は割れるこ とがあるので使わない でください。	割れることがあるので 使わないでください。	金銀の模様やひむ模様 のものは火花がさんだり、器を傷めるので使 わないでくだい。 色絵付けしてあるものは、突色することがあります。	変形したり溶けること があるので使わないで ください。	取っ手がプラスチック などでできているもの は変形したり溶けるの で使わないでください。 電波を通さないので、調 理できません。 ケーキ型は使用できま

) 印は使えます 、イ 印は使えません

	ラップ類	アルミホイル	漆器	木・竹・紙 の容器	金網・金串
コンベック順理	溜けることがあるので 使わないでください。		耐熱性がないので使わないでください。	耐熱性がないので使わ ないでください。	金橋・金車が帰内に始れないようにご注意ください。
電子レンジ周里	耐熱温度140℃以上の ものは使えます。 砂味 油なとか多く入っ た料理は高温になり、 ラップが割けることが あります。	茶わん蒸しのフタにしたり、魚の尾に巻くなどして電波を加減することができます。	耐熱性がないので使わ ないでください。	耐熱性がないので使わ ないでください。	火花がとぶ恐れがある ので使わないでくださ い。
コンビネーション関連	溶けることがあるので 使わないでください。	茶わん感しのフタにしたり、魚の底に巻くなどして電波を加減することができます。	耐熱性がないので使わ ないでくたさい。	耐熱性がないので使わ ないでください。	火花がとぶ透れがある ので使わないでくださ い。

コンペック加熱と電子レンジ加熱では、加熱原理や調理温度がまったく異なりますので、調理に使う容器や道具は正しく 使わないと思わぬ失敗をすることがあります。 1. 電源プラグを接続する。


電源プラグを専用のコンセントに接続してください。(交流100V)定格15A)

●電源プラグは専用コンセントに差し込んでください。 電源コードは下部扉の中にあります。

△注意




■電源コードは加熱しない・キズをつけない 電源コードは排気口の上を通さないでください。 また、電源コードを機器ではさみ込まないようにしてください。 電源コードが破損し、感電や火災の原因となります。



2. ターンテーブル台を正しくセットする。

●部品箱の中からターンテーブル台を取り出し庫内中央のターンテーブル軸にさし込んでください。 そして、軽く回してかみあっているか確かめてください。



3. コンベックのから焼きをする。

購入後、はじめてコンベックをお使いになるときは、鷹内の油を焼ききるためにまず、から焼きをしてください。

コンベックの使い方P,20を参照し、300℃で20分間程度庫内のから焼きをしてください。 このとき煙と臭いがでることがありますが異常ではありません。

△注意

0

■庫内に不要なものがないことを確かめる から焼きをする時は、オープン庫内に異物がないことを確認してから行ってください。オープン庫内に食品屑やふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。

お願い

オーブン皿、ターンテーブルはから焼きをしないでください。ひずむ場合があります。

■時刻を合わせましょう。

〈例〉時刻を10時15分に合わせるとき。

1. 電源の接続を確認する。

電源コードは下部とびらの中にあります。

2. 時刻を合わせる。

① ||+ハ100 ()| キーを押します。

表示部に「/」が表示されます。





②「時間・重さ(g)合わせ」つまみを左または右に回転させ「時」の単位を合わせます。「時間・重さ(g)合わせ」つまみの位置により「 / ~ ! 』」までの数字が表示されます。





表示部に「/ \square : \square \square]が表示されます。





④「時間・重さ(g)合わせ」つまみを左または右に回転させ「分」の単位を合わせます。「時間・重さ(g)合わせ」つまみの位置により「□□~5月」までの数字が表示されます。



10:15

コロンが点滅します。これで時刻合わせは完了です。



10[¥] 15

3. 時刻を修正する。

①時の修正

②分の修正

・ (mappe (**) キーを 2 回押し、「時間・置さ(g) 合わせ」 つまみで数字(分) を修正後、 (massex (**) キーを 1 回 押してください。



- ●時刻表示には「午前」・「午後」の区別はありません。
- ●時刻合わせは1時00から12時59分までで、 0時は12時として合わせます。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電の時は 時刻表示は消えます。この場合は再び時刻合わせを してください。
- ●時刻合わせをしなくても調理には支障ありません。
- ●数字表示が出ないときは、電源プラグを一度抜き、 約1分間経過後に再び差し込んでください。 正常な動作にもどれば故障ではありません。

電子コンベックを使いましょう一

コンベック・コンビの使いかた (予熱をする場合)

77.197						
	操作		汞_	部		ご注意
1. 調理選択キー 「コンペック」又は (コンピ キーを2回押します。		[2	<i>[]</i>		(##) (\$)	「コペック 又は Cove キーを押すと時刻表示は 消えます。(時刻合わせ がしてある場合)
	(3) フは (1) シレ キーを 2 回押すと表示ランプが点灯 します。 「温度調節」 つまみの表示ランプが点滅します。	「温度調節」 温度を表示し 〈例〉200℃は 合。 「予熱」が点	ます 。 こ合わけ	せてあ		
2. 「温度調節」つまみ を回し調理温度を合 わせます。	**************************************		<i>D</i>			温度設定は、100℃~300 ℃の範囲で10℃単位でできます。 前回の設定温度を変更しない場合この操作は
3. 「時間・ 重 さ(g) 合	調理温度を合わせます。 「時間・重さ(g)合わせ」つま みの表示ランプが点滅します。	設定温度を表 〈例〉300°C -	合わせ	**************************************		不要です。 調理時間の範囲は、0~
わせ」つまみを回し、 調理時間を合わせま す。	調理時間を含わせます。	10 -			(F)	90分です。
4. (■ Janua 29-1-) キーを 押します。	「調理スタート」キーの表示 ランプが点滅します。	10	: n	П	6	
	『 「	オーブンバー			すると	予熱中にオーブンとびらを開けると、予熱は解除されます。 予熱中にコンペック又はコンピャーを押すと表示部に 現在の庫内温度が表示され
〈予熱完了〉	予熱をはじめます。	「燃焼」が点灯	丁します	t.		[* f ·
	予勉が完了しますと「ビッピッピッピッピッピッ」とブザーで 5 回お知らせします。	「予熱」が点	滅しま	す。		

手	順	操作	表示部	ご注意
5. 食品を2	入れます。	食品を摩内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	プロ: ロロ	予熱調理の場合、食品に 熱をうばわれるため、庫 内温度が下がる場合があ りますが、調理のでき具 合には関係ありません。
6. ■ 1882.7・ 押します。	_	(************************************	タ:53 (原) (原) (原) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東	調理スタートと同時に順 内水Tが点がします。 調理中にコンベック又 はコンビキーを押すと 表示部に現在の庫内温 度が表示されます。
〈講理完了〉		開理時間が「D」になると、 調理完了を「ビー」とブザー でお知らせします。	: 0	調理完了と同時に庫内がは消灯します。
7. 食品を) す。	敗り出しま		プロペンプラ (第2) 現在の時刻表示になります。 (時刻合わせがしてある場合)	とびらを開けると同時に 魔内灯が点灯します。

調理途中にとびらを開き、引き続き加熱したいとき

タレをぬるなどで調理途中にオーブンとびらを開き、 引き続き加熱したいときは、オーブンとびらを閉じて 再び (■ mex - -) キーを押してください。残りの時間 分加熱します。



すべての加熱調理に共通です。

同じ調理を繰り返し行うとき(リピート機能)

前回使用した調理選択キーを押すだけで、同じ「時間」 「温度」が設定されます。 ■ MRIJター) キーを押して鍋 望してください。

> 前回使用した 「網理選択」キー を押す



調理終了後30分以上経過した場合、リピート機能は解 除されます。

電子コンベックを使いましょう一

(コンベックの使いかた) (予熱をしない場合)

	03 (X 0 - 33 - 1C) 1.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
手 順	操	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブンとびらを閉めます。		
2. 調理選択キー ³ シペック キーを1回 押します。	(1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	プロの (原間) (予閲) 「温度陽節」つまみの現在の設定 温度を表示します。 〈例〉200℃に合わせてあった場合。	(シンペッタ) キーを押すと時 刻表示は消えます。(時 刻合わせがしてある場合)
3. 「温度調節」つまみを回し調理温度を合わせます。		3 00 (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)	温度設定は、100℃~300 ℃の範囲で10℃単位でできます。 前回の設定温度を変更 しない場合この操作は 不要です。
4. 「時間・置さ(g) 合わせ」つまみを回し、 調理時間を合わせま す。	消費品 きかす	(例) 10分に合わせます。	調理時間の範囲は、0~ 90分です。
5. 雇職以・・・ キーを押します。	(基本のフェート) 第 1982.23 - ト キーを押します。	タ:55 (磁) (数) (数) (数) (数) (数) (数) (力) オーブンバーナーに着火すると (沈焼」 が点灯します。 残り時間を表示します。	調理スタートと同時に庫 内灯が点灯します。
〈講理完了〉	は	: 1	調理完了と同時に康内灯 は消灯します。
6. 食品を取り出しま す。		10 * 15 (理型 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。

(イースト発酵の使いかた)

発酵温度はP.7を参照してくたさい。

・イースト発酵は庫内を十分に冷やしてから

高温で調理した後、イースト発酵を行う場合は庫内を十分に 今やしてからこ使用ください。熱いままご使用になるとイー スト衛が死滅するなど半時の原因になります。

1 1 7 7 7 7 7	件の区がカルー	スト菌が死滅するなど失敗の原	因になります。
手 順	操作	表 示 部	ご注意
1、食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン とびらを開めます。	夕☆ イリ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	とびらを開けると同時に 魔内灯が点灯します。
2. 調理選択キー シベック キーを押し ます。	(3)/0,0 月 に) (3)/0,0 年 - を押すと表示ラ		(シペッタ) キーを押すと時 刻表示は消えます。(時 刻合わせがしてある場合)
	ンプが点灯します。 「温度調節」つまみの表示ラン ブが点滅します。	「温度調節」つまみの現在の設定 温度を表示します。 〈例〉200℃に合わせてあった場合。	
 「温度調節」つま みを回し、「発酵」 に合わせます。 	**************************************	4 D (20)	
	脚理温度を「発酵」に合わせます。 「時間・重さ(g)合わせ」つま みの表示ランプが点滅します。	35、40、45℃の温度を選びます。	
4. 「時間・量さ(g) 合 わせ」つまみを回し、 調理時間を合わせま す。	神器のかって	30:00	調理時間の範囲は、0 ~ 90分です。
	調理時間を合わせます。 「調理スタート」キーの表示ランプが点滅します。	〈例〉30分に合わせます。	
5. ■ IMPLE タート キーを 押します。	1 1	23:53 m	課理スタートと同時に庫内打 が点灯します。 庫内温度が高いと「高温使用 注意」が表示されます。 観制令却運転をして、庫内温 度を下げるが峰内温度が下が
	■ 興味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オーブンバーナーに着火すると「燃焼」が点灯します。 残り時間を表示します。	るのを待って調理してください。(P.27を参照してください)
〈調理完了〉	関連時間が「ロ」になると、 調理完了を「ビー」とブザー でお知らせします。		調理完了と同時に庫内灯 は消灯します。
6. 食品を取り出しま す。		10:15	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。
		現在の時刻表示になります。(時刻 合わせがしてある場合)	

電子コンベックを使いましょう一

(電子レンジの使いかた)

ターンテーブルを使いましょう。

電子レンン	の使いかた)	9-2	テーフルを使いましょう。
手 順	操作	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を順内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	10:13 (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50)	とびらを開けると同時に 康内灯が点灯します。
2. 脚理選択キー (キナック) キーを押し ます。 レンジ「強」のとき 1度押し レンジ「弱」のとき 2度押し	をオレップ キー の表示ランプ が点灯します。 「時間・重さ(g)合わせ」つま みの表示ランプが点滅します。	「レンジ強」が点灯します。(レンジ「弱」のときは「レンジ弱」	調理選択キーの種類により30分計、90分計に自動的に切り替わります。 (をサルグ) キーを押すと、 時刻表示は消えます。 (時刻合わせがしてある場合)
3. 「時間・雅さ(g) 合わせ」つまみを回し、 調理時間を合わせます。	課理時間を合わせます。	1:3日 (開) (別) (別) (別) (引) (例) 1分30秒に合わせます。	調理時間の範囲は 電子レンジ強: 0~30分 電子レンジ码: 0~90分 です。
4. 国 BBXメタート キーを 押します。	が点滅します。 (本のロター) (国 188229-1) 丰一を押します。	1:23	調理スタートと同時に摩 内状が点灯します。
〈鑽理弗了〉	調理時間が「①」になると、 課理完了を「ビー」とブザー でお知らせします。	残り時間を表示します。 ・ 口 頭	調理完了と同時に魔内灯 は消灯します。
5. 食品を取り出します。		リロ・リス (日本) リスティ (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	扉を開けると同時に庫内 灯が点灯します。

経凍の使いかた

ターンテーブルを使いましょう。

件体の氏い	<u> </u>	1	
手 順	操作	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	「日本日日 「日本日日 「日本日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	とびらを開けると同時に 魔内灯が点灯します。
2. (* *) キーを押し ます。	が (事) 対 (事) ・ (事) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(a)	[®] # ■ キーを押すと® 刻表示は消えます。(® 刻合わせがしてある場合
a rabbi A Luk M	ンプが点灯します。 「時間合わせ・置さ(g)」つま みの表示ランプが点滅します。	「g」が点灯します。	重さの範囲は0~1600
 「時間合わせ・重 さ(g)」つまみを回 し、食品の重さをセッ トします。 		300	です。
	食品の重さをセットします。 (周 2002/2-1) キーの表示ランプ が点滅します。	セットした食品の重さを表示します。	
4. (■ 1980スター) キーを 押します。	東海口タート 引 1000スタート 単 1000スタート 十一を押します。	お:日 3 ● 1 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2	調理スタートと同時に摩内 が点灯します。 庫内温度が高いと「高温度 注意」が表示されます。 冷却運転をして、庫内温度 下げるか確内温度が下かる を待って調理してください (P.11を参照してください)
〈調理売了〉	調理時間が「Д」になると、 調理完了を「ヒー」とブザー でお知らせします。	示に変わります。 : 日 (重)	調理完了と同時に庫内 は消灯します。
5. 食品を取り出しま す。		10° 15	とびらを開けると同時 庫内灯が点灯します。
		現在の時刻表示になります。(時刻 合わせがしてある場合)	



●食品は同じ種類のもので大きさをそろえます。●冷凍食品は冷凍室から出したての完全に凍っているものをお使いください。

電子コンベックを使いまし

す。

庫内灯が点灯します。

711

現在の時刻表示になります。(時刻 合わせがしてある場合)

∧危険

下記のお手入れする部島以外には、機器に手を加えないでください。絶対に分解しないでください。 分解禁止

△警告

お手入れの際は必ず雪源プラグをコンセントから抜く。

小注意

- ・点検・お手入れは、必ずガス栓(中間コック)を閉じ、機器が含えてから行ってください。また、けがをしないよ うに手袋などをはめて行ってください。(オーブン庫内・排気口まわりは、特に注意してください)
- 確認・点検・お手入れ後は、機器内や庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。

■お手入れをしましょう。

機器本体のお手入れ

- ・乾いた布でふいてください。
- ・汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で 汚れをおとした後、乾いた布で水気を十分にふき取っ てください。

お願い

- ●表面に傷がつくことがありますから、 金属たわしやクレンザーなどは使用 しないでください。
- ●アルカリ性洗剤などを使用しますと 機器の塗装がはがれる恐れがありま すので使用しないでください。

●ターンテーブル台



注意ラベルについて





●付属品

●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたりして読めなくなった時はやわらかい布などで

ターンテーブルや

オーブン皿・網な どは、ご使用のた

びに、スポンジた わしなどで洗い、 その後、水気を十 分にふきとってく ださい。

点検・お手入れしましょう一

国お手入れをしましょう。

●機器回りの点検



⚠警告

■燃えやすい物を近くに置かない 機器の周辺に紙・プラスチック・油類など燃えやすいもの が置かないようにしてください。火災の原因になります。

∧注意



■雷源コードを傷つけない 電源コードの被覆に傷をつけないようにしてください。 感電や火災の原因になります。

●乾いた布でよくふいてください。



●汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、 乾いた布で水気を十分にふきとってください。

∧注意



■とびらガラスに傷をつけない 金属たわしやみがき粉などは使用しないでください。特に とびらガラスの場合、表面に傷がつき破禍の原因となりま す。

摩内は、ホーロー仕上げになっています。中性洗剤やオーブンクリーナーで汚れをふきとってください。



●庫内

汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

●調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックし てください。

コンペックの場合

現象	原因	処 置 方 法	参照ページ
点火しない	電気がきていない	電源ブラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れてい ませんか。	18
庫内温度があがらない	ガス栓の開き不十分	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	1
うまく調理できない	排気口がふさがっている	障害物を取り除いてください。	3

2 電子レンジの場合

現象	原 因	処 置 方 法	参照ページ
全く動かない	電気がきていない	電源プラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れてい ませんか。	18
ターンテーブルが回転し	タイマーの設定忘れ	タイマーを設定してください。	24
ない	調理スタートキーの押し忘れ	調理スタートキーを押してください。	24
ターンテーブルから異常 音がでる	ターンテーブルが正しくセット されていない	ターンテーブル台を正しくセットしてくだ さい。	18
食品が加熱されない	食品が金属容器、アルミホイル などでおおわれている	電子レンジに適した容器に取り替えてください。	16 • 17
	からだきに近い状態である	コップ 1 杯の水を庫内に入れておく	15
	摩内壁に金属(網、アルミホイル、 金串など)が触れている	金属が触れないようにセットしてください。	15
庫内で火花がでる	電子レンジに適した容器を使用 していない(全粉・銀粉の容器、 針金で編んだ金網など)	電子レンジに適した容器に取り替えてくだ さい。	16 • 17

電子コンベックの表示内容

表	示	r)	容	処置
1	1	●ガス栓の開き不十分		ガス拴(中間コック)を全開にし、再操作する。 再度同じ状態になる場合は点検を依頼する。
12	7	●途中失火	-	
3	1	●サーミスタの故障		】ガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグを抜いて、使 」用を中止し、点検・修理を依頼する。
5	1	●庫内ファンの故障		
70	71	●電子回路の故障		
72	?	●炎検知回路の故障		

故障かな?と思ったら

こんな場合は故障ではありません

現 象	理	曲
・ ●はじめてコンペックを使ったとき 煙がでた	●庫内には加工油を塗っています。コ 油が焼けて煙がでます。 はじめてコンベックをお使いのとき で約20分から焼きをしてください。 ●から焼きをする場合、庫内に異物か ださい。	は庫内の油を焼ききるために300℃
●イースト発酵の場合、バーナーに 火がつかない	●夏場など、室温が高く発酵の温度以 ●パーナー燃焼時のみファンが回転す 庫内の温度が高い場合動きません。	
●点火後や消火後にキシミ音が出る	●オーブン本体などが加熱や冷却される音で故障ではありません。	る際に金属が態張・収縮して起こ
●運転中にカチンと音がする	●温度調節をするための電磁弁(電気)	で開閉するガス井)などの音です。
●電子レンジが作動するときに音が 出る	●電子レンジが作動したときに金属か こる音で故障ではありません。	(磁界により引っ張られるときに起

●朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、 バーナーにガスがくるまで数回、点火操作を繰り返してください。

お願い

なお、異常のあるときやわからないときには、お買い上げの販売店またはお近くの大阪ガ スサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。

アフターサービス 長期間使用しない場合

型アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

・サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(P. 29、30)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサー ビスショップ、もしくは大阪ガスにご連絡ください。

- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1. 品名………コンビネーションレンジ
- 2. 品番……本体の下部とびら内側に貼付してあります。 例
- 3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、賞話番号

(N) 21-888

大阪ガス株式会社 08

転居されるとき

・ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種 類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

・保証期間中は……

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とと もに大切に保管してください。

・保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後9年間です。

■長期間使用しない場合

- ●ガス栓(中間コック)を必ず閉めてください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。(P.27参照)

仕様

設置にあたって

本体と壁との間はあけてください。


- ●機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。
- ●側壁および後壁は木製のような可燃性の壁から、15cm以上離した場所でお使いください。

△注意

■強い風の吹き込む場所では使用しない。

安全装置が正しく働かなかったり点火しないこと があります。


■湯沸器や樹脂製の照明器具の下へ設 置しない



The state of the s

👔 🗽 可燃性の壁から15cm以上(天井面は100cm以上)難して設置することができない場合

- ●防熱板を右図のように取り付けてください。(詳しくは別冊の設置工事説明書を参照してください)
- ●調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台側面を保護して
- ●防熱板については、お買い求めの販売店、または大阪 ガス支社へご相談ください。
- ●指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。



딞	_				名	コンビネーションレンジ・ビルトインタイプ
品					番	21 – 888
点		火	方		式	連続 放電 点 火
外	7	RE .	ব		法	高さ659mm×幅598mm×奥行550mm
コン	べっ	/ク/	車内有	効式	法	高さ205mm×幅340mm×奥行375mm
重					±	50kg(付属品含む)
ガ	_		接		続	15A(1/2B)金属可とう管または鋼管
奪		-			源	AC100 V (50Hz - 60Hz共用)
 消 剪	*		ン 6	. 使	用	1050W
	7	ے: د	ノベッ	クリ	●用	80W
高	周		波	出	カ	強:500W 弱:200W相当
安		_	装	ŧ	置	立消え安全装置・過熱防止装置
付			属		品	オーブン皿(2)、網(2)、ターンテーブル、オーブン皿取っ手、クックブック、取扱説明書、保証書、設置工事説明書、招待はがき、アース線

使	用	ガ		ス		1	時	闁	当	た	Ŋ	Ø	ガ	ス	消	費	黄
都市	ガス	用	13	Α					5	.23k'	W (4	500k	cal/1	1)			
L P	ガス	用			_				5	.25k	w (0.37	5kg/l	n)			

別売部品のご紹介

つぎのような別売部品を用意しています。 もよりの大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支社でお求めください。

●解凍網(121-868-0999)

生もの解凍(内、魚などを生にもどす)のときターンテーブルにのせて使用してください。※生もの解凍以外には絶対に使わないでください。発火のおそれがあります。

